

Środek do drewna

Właściwości produktu

Środek do czyszczenia drewna, do użytku na zewnątrz, np. taras. Usuwa przebarwienia, zabrudzenia, porosty i pozostałości oleju z miękkiego, jasnego, drewna np. sosna, zniszczonego przez czynniki klimatyczne.

- **Bardzo skutecznie usuwa przebarwienia i brud**



Zastosowanie

Czyszczenia wypłowiałego pod wpływem czynników klimatycznych miękkich gatunków drewna, np. drewna sosnowego, świerkowego, impregnowanego metodą ciśnieniowo-próżniową, przed zastosowaniem innych produktów do drewna.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadawać się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Przed kolejną obróbką powierzchnia musi być całkowicie sucha.

Aplikacja

Nie rozcieńczać. Aplikuj za pomocą pędzla lub szczotki.

Pozostaw powierzchnię mokrą na ok. 10 minut, wyczyść szczotką i spłucz czystą wodą (najlepiej pod wysokim ciśnieniem), aż do uzyskania czystej powierzchni.

W przypadku mocnych zabrudzeń czyszczenie można powtórzyć.

Zalecenia

Należy regularnie sprawdzać taras usuwać zanieczyszczenia.

Oczekiwany rezultat

Oczyszczona powierzchnia gotowa do malowania.

Uwaga!

Produkt może powodować uszkodzenie szkła, aluminium i innych wrażliwych na zasady powierzchniach.

Starannie zabezpieczyć przed zachlapaniem szkło i rośliny.

Informacje o środowisku

Usuń nakrętkę przed przekazaniem do recyklingu.

Przechowywanie

W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.

Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
pH	14
Proporcja mieszania	Nie rozcieńczać
Wydajność (m ² /litr.)	20
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

marzec 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2021