Start Series Penselsett Utendørs

Start-serien er den prisgunstige løsningen for enkle, kortvarige maleroppgaver. Egnet for oppgaver der funksjon er viktigere enn finish. Penslene er utviklet for engangsbruk eller sporadisk bruk og er et opplagt valg for forberedelser, reparasjoner og grunnleggende oppgaver.



Produktbeskrivelse

Penselsett, utendørs, med plasthåndtak produsert av 100 % resirkulert materiale. Penselfibre med gode påføringsegenskaper og minimalt med sprut. Velegnet til malerarbeid der de grunnleggende egenskapene er prioritert.

- **Alt du trenger for en enkel oppgave**
- **Grunnleggende funksjon uten overkvalitet**
- **Smart engangsløsning for reparasjon og klargjøring**

Anvendelse

Maling av fasader og treverk. Penselen skylles i vann før bruk og bearbeides grundig inn i malingen. Oppbevar penselen i lufttett emballasje ved stans i arbeidet, og unngå å oppbevare penselen senket i vann.

Rengjøring og vedlikehold

Pensler rengjøres med vann, alternativt Penselrens, Grovrent eller flytende såpe. Ved ikke-vannholdig maling kan white spirit alternativt benyttes.

Tips

Avhending: Fjern mest mulig maling fra penslene før de kasseres som lett brennbar.

Godt å vite

Penslene er utviklet for engangsbruk, men kan rengjøres og brukes på nytt ved riktig vedlikehold. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Maling og rengjøringsvæske må ikke helles i avløpet, men skal samles opp og deponeres som miljøavfall. Rengjør penslene grundig for maling helt opp under blikket, da malingsrester under blikket og mellom fibrene kan koagulere og føre til strittende børster. Unngå å belaste børstene under tørking, og oppbevar penselen tørr.

OBS!

Bruk på svært ru eller strukturerte overflater kan føre til økt slitasje og forkorte penselens levetid.

Opprinnelsesland

Sweden

Tekniske data

Skaft	Gjenbruksplast
Rullestørrelse	35 mm; 50 mm; 70 mm

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

mai 2026