

## TØRRETIDER - DERFOR

Denne pjece er udgivet i samarbejde mellem Beckers, Beck & Jørgensen, Dana Lim, Dyrup, Flügger, Jotun, Keim, +Plus Malergrossisten, PP Mestermaling, Nordsjö, Sigma Coatings, Stark og Danske Malermestre.

Pjecen er tænkt som en vejledning til byggeriets parter, så skader forårsaget af fugt i byggeri kan undgås eller minimeres.

Derved kan omkostninger til udbedring efter fugtskader blive begrænset til et minimum.

I branchen er der enighed om, at man vil arbejde på at udføre

malearbejde uden fejl og mangler. Derfor er det vigtige parametre, der skal indarbejdes i planlægningen af byggeriet - parametre, som malebranchen ikke alene har indflydelse på.

Nogle af disse forhold bliver behandlet i denne pjece. Der skal tages højde for disse forhold allerede under planlægningen - og dermed kan de få indflydelse på byggeriets tidsplan.

Men kun herved er det muligt at sikre fagligt korrekt udført malearbejde til glæde for bygherrer - og ikke mindst brugerne af de færdige byggerier.

*Bygningsreglementet og den tilhørende vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (publiceret af Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Aalborg Universitet, december 2010) har konkrete vejledninger på dette område.*

*Den pågældende vejledning anbefaler bl.a., at der i forbindelse med tidsplaner, udtørring og ibrugtagning tages højde for byggeriets generelle fugtrisiko. Byggeriets parter bør tilstræbe, at disse krav og vejledninger bliver overholdt i praksis.*



## VEJLEDNING



## TØRRETIDER FOR UNDERLAG I BYGGERIET

**Redaktion**  
Danske Malermestre  
Islands Brygge 26  
2300 København S  
Tlf.: 3263 0370  
[www.malermestre.dk](http://www.malermestre.dk)

## Fugt er årsag til mange skader i byggeriet. Og malebehandling