

# Plain

Fiona Plain og Plain Smooth er veggbekledninger som har til formål å dekke over strukturen fra glassvev i fin og middels struktur og er derfor et alternativ til helsparkling.

## Produktbeskrivelse

Veggbekledning beregnet til å dempe strukturen fra glassvev i fin og middels struktur. Gir en litt ru, filtaktig overflate som anbefales til etterfølgende overmaling. Veggbekledningen er fremstilt av fiberfilt, som på baksiden er belagt med akrylskum.



- Demper struktur fra underlaget
- Filtaktig overflate
- Alternativ til helsparkling

## Anvendelse

Brukes til oppsetting på underlag av glassvev i tørre rom.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svakt sugende og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Sugende og porøse underlag grunnes. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales.

## Påføring

Veggbekledningen skjæres i lengder med tillegg på 5-10 cm til bruk for renskjæring langs tak og gulv. Vevlim påføres veggen i rikelig mengde og jevn lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m<sup>2</sup>. La limet tørke litt på veggen slik at det er "nappetørt". Veggbekledningen oppsettes kant-i-kant og banene trykkes fast med vevsparkel eller tapetbørste. Vær omhyggelig med å fjerne eventuelle luftlommer. Renskjæring langs gulvlistene m.m. foretas etter oppsetting med egnet tapetkniv. Bruk ev. stålbredsparkel til å styre kniven med. Overskytende lim fjernes omgående med fuktig svamp. Grunnmales når kledningens overflate er tørr. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet bekledd overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

## [taATDSUsefullInfo]

Verktøy: Langhåret malerrulle til påføring av limet. Linjal og egnet kraftig tapetserkniv. Tapetbørste, stålsparkel, saks, svamp, tommestokk og blyant.

## God praksis

Anbefalt lim: Vegglim med tørrstoff over 20 %

## OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

### [taATDSSupplementalText]

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

## Tekniske data

Produkt type	Filt og vev
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
[taATDSWorkableTemperature]	Min. +18°C

### Nåværende TDS Versjon

september 2022