

G900V Flat Våtrum

Filt och väv för uppsättning på vägg och tak. Ger ett estetiskt intryck med eller utan mönster beroende på vald design. Stärker ytan och motverkar sprickbildning. Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.



Produktbeskrivning

Förbehandlad kvalitets våtrumsväv med fin struktur för uppsättning på väggar i tak. Lätt att sätt upp. Mättad yta som kräver grundfärg.

- Förhandlad
- Enhetlig yta
- Motverkar sprickbildning

Användning

Badrum, toaletter och liknande våtrum. Används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial, vatten- och fukttäthet. Betong, lättbetong, puts och våtrumsgips.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Befintlig tapet avlägsnas. Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas under rengöring. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmålning. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas. Sprickor, ojämnheter och hål utjämnas med spackel. Absorberande och porösa underlag grundas.

Applicering

Våtrumsväv skärs i en längd som motsvarar den yta som ska täckas + 10 cm för kantskäring. Applicera våtrumslim jämnt på underlaget, 1–2 våder åt gången. Remsorna sätts upp kant i kant. Tryck ut luftbubblor med en vävspackel. Skär bort filt som skjuter ut över intilliggande ytor. Torka av överflödigt lim med en svamp och ljummet vatten. Väven behandlas med våtrumsgrund när ytan har torkat. Mellanslipa eventuellt vid uppsättning av fiber när grundfärgen torkat. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Mycket stark yta. Enhetlig jämn struktur. Ojämnheter i underlaget kan förekomma. Färdigbehandlas med våtrumsfärg i önskad kulör. Belasta ytan med försiktighet och undvik direkt vattenpåverkan innan färgen är helt genomhärdad.

Användbar information

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Tips

Kompletterande info

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före rengöring. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Tekniska data

Rengöring av verktyg osv.

Vatten

Förvaring

Förvaras torrt och rent

Arbetstemperatur

Min. +10°C

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

februari 2023