



PRODUKTDATABLAD

SCANSPAC JOINT TAPE

Teknisk data

Rullarnas längd:	76 m / 150 m
Bredd:	Cirka 52 mm
Användningsområde:	Inomhus
Lagring	Torrt
Förpackning:	10 / 20 rullar i en kartong

- Pappersremsa för stark armering av gips- och andra skivskarvar.
- Bäddas in i spackel som är godkänd för iläggning av pappersremsa enligt CE 13963.
- Lätt att använda och hantera.
- Säkerställer en professionell och hållbar finish.
- En kvalitetsprodukt som uppfyller marknadens krav på gipsskarvar.
- För vägg- och taktytor inomhus.

PRODUKTBESKRIVNING

Scanspac Joint Tape är en pappersremsa speciellt framtagen för att ge en stark armering av gips- och skivskarvar på vägg- och taktytor. Pappersremsan är av högsta kvalitet och ger en stark vidhäftning och hållbarhet.

Remsan är tillverkad av ett papper med extra draghållfasthet för att förhindra sönderrivning och sträckning.

Joint Tape är tillverkad med Spark Perf teknologin (gnist-perforering) som tillåter luften i spacklet transporteras ut genom perforeringen för att öka bindning mellan spackel och remsa och motverka sprickbildningar i skarven.

ANVÄNDNING

Scanspac Joint Tape pappersremsa är godkänd enligt de krav som ställs i AMA Hus 21. Produkten är testad tillsammans med spackelstandarden EN 13963.

Joint tape ska användas tillsammans med spackel som är godkänd för iläggning av pappersremsa med CE märkning EN 13963.

Vid spackling av gipsskivor rekommenderas att YBGs föreskrifter och rekommendationer följs. Se www.ybg.nu

HANTERING

Använd handskar vid spackelarbetet. Vid slipning använd munskydd och ögonskydd för att undvika obehag av damm. Övriga lokala regler måste följas.

ARBETSGÅNG

1. Fyll hela försänkningen på gipsskivan med lämpligt spackel. Spackelskiktet bör vara minst 0,5-1,0 mm tjockt för att ge en god vidhäftning mot spackelremsan.
2. Lägg spackelremsan i det våta spacklet med remsans utsida mot väggen och tryck fast den genom att dra spackelspaden längs med skarven.
3. Direkt efter ska remsan spacklas över med ett tunt lager.
4. När spacklet torkat utförs en andra spackling
5. När spacklet torkat utförs en tredje spackling.
6. När spacklet torkat, slipa.

FÖRVARING

Produkten ska förvaras torrt.