



VÖRULÝSING

SCANSPAC JOINT TAPE

- Samskeytaborði sem er notaður til að styrkja samskeyti á gífsplötum og öðrum plötum.
- Samskeytaborðinn er lagður í spartl sem er samþykkt til notkunar með samskeytaborða samkvæmt CE EN 13963.
- Auðveldur í notkun og meðhöndlun.
- Tryggir faglegt og endingargott yfirborð.
- Gæðavara sem uppfyllir kröfur markaðarins til gífsamskeyta.
- Fyrir veggj og loft innanhúss.

VÖRULÝSING

Scanspac Joint Tape er Samskeytaborði sem er sérstaklega framleiddur til að veita sterka og endingargóða styrkingu á samskeytum í gífsi og öðrum plötum á veggjum og loftum.

Samskeytaborðinn er úr hágæða pappír sem tryggir góða viðloðun og mikla endingu.

Samskeytaborðinn er framleiddur úr pappírsefni með auknum togstyrk til að koma í veg fyrir að hún rifni eða teygist.

Joint Tape Samskeytaborðinn er framleiddur með Spark Perf-tækni (ör-götun), sem gerir lofti í spartlinu kleift að losna út í gegnum götin. Þetta bætir bindingu milli spartls og samskeytaborða og dregur úr hættu á sprungum í samskeytum.

NOTKUN

Varan hefur verið prófuð í samræmi við staðal fyrir spartlefnir EN 13963. Scanspac Joint Tape Samskeytaborði skal nota með spartli sem er samþykkt er fyrir ilögn pappírsræmu og CE-merktur samkvæmt EN 13963. Alltaf skal fylgja landsbundnum leiðbeiningum og reglum við frágang á gífsplötum.

Tæknilysing

Lengd rúllu:	76 m / 150 m
Breidd:	um 52 mm
Notkunarsvið:	innanhúss
Geymsla:	þurrt
Pökkun:	10 / 20 rúllur í öskju

MEÐHÖNDLUN

Notið hanska við spartlvinnu. Við slípun skal nota rykgrímu og hlífðargleraugu til að forðast rykmengun. Fylgja skal einnig öllum gildandi staðbundnum reglum.

VINNUFERILL:

1. Fyllið alla fellingu í gífsplötunni með viðeigandi spartli. Lagið ætti að vera að minnsta kosti 0,5-1,0 mm þykkt til að tryggja góða viðloðun við ræmuna.
2. Leggið samskeytaborðan í blaut spartl með ytri hliðina að veggnum og þrýstið henni fast með því að draga spartli spaðann eftir samskeytinu.
3. Þegar búið er að þrýsta samskeytaborðanum skal spartla strax yfir með þunnu lagi.
4. Þegar spartlið hefur þornað skal setja annað lag af spartli yfir. 2 umferð
5. Þegar spartlið hefur þornað skal setja annað lag af spartli yfir. 3 umferð
6. Þegar spartlið hefur þornað skal yfirborðið slípað.

GEYMSLA

Varan skal geymd á þurrum stað.