Start Series Penselset Utomhus

Start-serien är det prisvärda alternativet för enkla, kortvariga målningsarbeten. Lämplig för arbeten där funktionalitet är viktigare än finish. Penslarna är utvecklade för engångsbruk eller sporadisk användning och är ett självklart val för förberedelser, reparationer och grundläggande arbeten.



Produktbeskrivning

Penselset, utomhus med plasthandtag tillverkad av 100 % återvunnet material. Penselfibre med goda appliceringsegenskaper och minimalt stänk. Lämplig för målningsarbeten där de grundläggande egenskaperna är prioriterade.

- **Allt du behöver för en enkel uppgift**
- **Grundläggande funktion utan överkvalitet**
- **Smart engångslösning för reparation och förberedelse**

Användning

Målning av fasader och snickerier. Penseln sköljs i vatten innan användning och fylls ordentligt vid målning. Förvara penseln i en lufttät påse vid uppehåll i arbete och undvik att förvara penseln i vatten.

Rengöring och underhåll

Penslar rengörs med vatten, alternativt med penseltvätt, målartvätt eller flytande tvål. För icke-vattenbaserad färg kan lacknafta användas som alternativ.

Tips

Bortskaffande: Ta bort så mycket färg som möjligt från penslarna innan de kastas som lätt brännbart avfall.

Gott att veta

Penslarna är avsedda för engångsbruk, men kan rengöras och användas igen vid korrekt skötsel. Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyget före rengöring. Färg och rengöringsvätska får inte hällas ut i avloppet, utan ska samlas upp och kasseras som miljöavfall. Rengör penslarna noggrant från färg ända upp under bladet, eftersom färgrester under bladet och mellan fibrerna kan koagulera och orsaka att borsten står ut. Undvik att belasta borsten under torkning och förvara penseln torrt.

OBS!

Användning på mycket grova eller strukturerade ytor kan leda till ökat slitage och förkorta penselns livslängd.

Ursprungsland

Sweden

Tekniska data

Skaft	Återvunnen plast
Rullstorlek	35 mm; 50 mm; 70 mm

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

maj 2026