Start Series Facadepensel

Start-serien er den prisvenlige løsning til enkle kortvarige maleropgaver. Velegnet til opgaver, hvor funktion vejer tungere end finish. Penslerne er udviklet til engangsbrug eller lejlighedsvis anvendelse og er et oplagt valg til klargøring, reparationer og basis opgaver.



Produktbeskrivelse

Facadepensel med plast skaft fremstillet i 100% genbrugsmateriale. Penselfibre med gode påføringsegenskaber og minimalt stænk. Velegnet til behandling af ubrudte flader.

- **Praktisk til grovere udendørs arbejde**
- **Effektiv dækning på større flader**
- **Velegnet når pris er vigtigst**

Anvendelse

Maling af facader og træværk. Penslen skylles i vand inden brug og bearbejdes grundigt ind i maling. Opbevar penslen i lufttæt emballage ved ophold i arbejdet og undgå at opbevare penslen neddyppet i vand.

Rengøring og vedligehold

Pensler rengøres med vand, alternativt Penselrens, Grundrengøring eller flydende sæbe. Ved ikke vandig maling kan mineralsk terpentin alternativt benyttes.

Tips

Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra pensler inden de kasseres som småt brandbart.

Godt at vide

Penslerne er udviklet til engangsbrug, men kan rengøres og bruges igen ved korrekt vedligeholdelse. Fjern mest mulig maling fra værktøjet før rengøring. Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men skal opsamles og bortskaffes som miljøaffald. Rengør børsterne grundigt for maling helt op under blikket, da malingrester under blik og mellem fibre kan koagulere og medføre strittende børster. Undgå at belaste børsterne under tørring, og opbevar penslen tørt.

OBS!

Anvendelse på meget grove eller strukturerede overflader kan medføre øget slid og forkorte penslens levetid.

Oprindelsesland

Sweden

Tekniske data

Skaft	Genbrugsplast
Rullestørrelse	50 mm; 70 mm; 100 mm; 120 mm

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

maj 2026