Start Series Fasadpensel

Start-serien er den prisgunstige løsningen for enkle, kortvarige maleroppgaver. Egnet for oppgaver der funksjon er viktigere enn finish. Penslene er utviklet for engangsbruk eller sporadisk bruk og er et opplagt valg for forberedelser, reparasjoner og grunnleggende oppgaver.



Produktbeskrivelse

Fasadepensel med plasthåndtak laget av 100 % resirkulert materiale. Penselfibre med gode påføringsegenskaper og minimalt med sprut. Velegnet til behandling av ubrutte flater.

- **Praktisk for grovere utendørs arbeid**
- **Effektiv dekning på større flater**
- **Velegnet når pris er viktigst**

Anvendelse

Maling av fasader og treverk. Penselen skylles i vann før bruk og bearbeides grundig inn i malingen. Oppbevar penselen i lufttett emballasje ved stans i arbeidet, og unngå å oppbevare penselen senket i vann.

Rengjøring og vedlikehold

Pensler rengjøres med vann, alternativt Penselrens, Grovrent eller flytende såpe. Ved ikke-vannholdig maling kan white spirit alternativt benyttes.

Tips

Avhending: Fjern mest mulig maling fra penslene før de kasseres som lett brennbar.

Godt å vite

Penslene er utviklet for engangsbruk, men kan rengjøres og brukes på nytt ved riktig vedlikehold. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Maling og rengjøringsvæske må ikke helles i avløpet, men skal samles opp og deponeres som miljøavfall. Rengjør penslene grundig for maling helt opp under blikket, da malingsrester under blikket og mellom fibrene kan koagulere og føre til strittende børster. Unngå å belaste børstene under tørking, og oppbevar penselen tørr.

OBS!

Bruk på svært ru eller strukturerte overflater kan føre til økt slitasje og forkorte penselens levetid.

Opprinnelsesland

Sweden

Tekniske data

Skaft	Gjenbruksplast
Rullestørrelse	50 mm; 70 mm; 100 mm; 120 mm

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon